


「生活スタイル」に合わせて


Choice!



新しいスタイルのボックスタイプ








取出ロサイドタイプ

キッチン袋・ゴミ袋


- ・角が開いているので取出しやすい
- ・斜めに引き出す



取出口センタータイプ

レジ袋・サニタリー袋・水切りネット・水切りストッキング

- ・両側に抑えがある為取出しやすい
- ・垂直に引き出す








" システム キッチン " に収納しやすい大きさ

引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしても OK ♪ (使用シーンによって収納場所を選べます)





各メーカーの引き出しサイズに基づき

